

ProClick Houder

Materiaal nr.: 6000013927 | Wedstrijdcode: PC HOLDER | EAN-code: 4014599386359



- » biedt u de mogelijkheid om uw gereedschapstassen direct op uw lichaam te dragen en is geschikt voor de ProClick gereedschapsriem en andere gangbare riemen doordat het compatibel is met het intuïtieve en gepatenteerde ProClick systeem.

Materiaal & Kleur

Materiaal:	PA6
Kleur:	RAL 9017 Verkeerszwart RAL 5017 Verkeersblauw

Afmetingen

Buitenafmetingen:	85 x 60 x 25 mm
-------------------	-----------------

Technische gegevens

Gewicht:	0,07 kg
Maximaal draagvermogen:	5 kg

Conformiteit

Conform REACH:	EG 1907/2006
PAK-conformiteit:	EU 1272/2013

ProClick Houder

Materiaal nr.: 6000013927 | Wedstrijdcode: PC HOLDER | EAN-code: 4014599386359

Accessoires

	Materiaal nr.	Marketingbeschrijving	Wedstrijdcode	EAN-code
	6000013928	ProClick Gereedschapstas M 14	PC WKZT M 14	4014599386366
	6000015241	ProClick Hamerhouder S	PC HH S	4014599453549
	6000013929	ProClick Spijkerzak M	PC NT M	4014599386373
	6000015240	ProClick Gereedschapshouder S 6	PC WKZK S 6	4014599453525
	6000013930	ProClick Gereedschapstas L 16	PC WKZT L 16	4014599386380
	6000013931	ProClick Gereedschapstas L 36	PC WKZT L 36	4014599386830
	6000013932	ProClick Gereedschapstas L 39	PC WKZT L 39	4014599386847

ProClick Houder

Materiaal nr.: 6000013927 | Wedstrijdcode: PC HOLDER | EAN-code: 4014599386359

Beschrijving

De ProClick houder vormt de basis van het ProClick systeem. De ProClick houder draagt alle ProClick gereedschapstassen en kan in de breedte worden gecombineerd met alle andere verkrijgbare ProClick accessoires. De ProClick houder is vooral praktisch in combinatie met de ProClick gereedschapsriem, maar hij is ook te gebruiken bij elk type andere riem met een maximale breedte van 5 cm. Dit geeft u de mogelijkheid uw gereedschap en materialen op uw lichaam te dragen. Dit is vooral een verademing als u op hoogte op een ladder of steiger werkt. Alles wat u nodig heeft, is binnen handbereik. De ProClick houder heeft een dynamische sluiting om uw ProClick gereedschapstassen veilig te vervoeren. U hoort een klik wanneer u de twee koppelt, wat aangeeft dat de tas is bevestigd en stevig vergrendeld zit. U moet bewust op de blauwe knop drukken om hem te ontgrendelen, wat voorkomt dat de ProClick gereedschapstassen vanzelf losraakt. Dit biedt een belangrijk veiligheidsfactor, vooral als u op een ladder of steiger werkt.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het belang van de technische vooruitgang en om drukfouten en vergissingen te corrigeren. Overige artikelen op de foto niet inbegrepen. Met de publicatie van dit gegevensblad verliezen eerdere uitgaven hun geldigheid. Versie: 28.12.2023